MANUAL DO UTILIZADOR E DE INSTALAÇÃO



Controlo por WiFi modelos CORAL 100 | NEMO 200 | NEMO 300 | NEMO 500



Obrigado por escolher o nosso produto.

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o equipamento.

INDICE

1.1. INSTALE A APP	3
1.2. REGISTAR	3
1.3. CONFIGURAÇÃO DA APP	4
1 4. OPERAÇÕES DA APP	8



1. App (função wi-fi)

1.1. Instalar a APP

Método 1:

Scan o código QR para descarregar a APP, Smart Life-Smart Living, para IOS ou Android.

Descarregue e instale a App.

Notas: Scan o código QR pelo browser.



Método 2:

Procure a App, *Smart Life-Smart Living*, para IOS ou Android, na App store o una Google Play respetivamente.

Descarregue e instale a App.




1.2. Registar


Abra a APP.



Após clicar "Allow", entre na interface seguinte.



Prima "Agree". Escolha o país e escreva o número telemóvel ou endereço de email para receber a mensagem de verificação. Defina a password e memorize-a.










1.3. Configuração App

Depois de definir a senha para fazer login no aplicativo, adicione o dispositivo. Clique em 'Large Home Applications' e 'Water Heater' no ecrã seguinte.



2.



Ligue o módulo Wi-Fi à bomba de calor. Ao mesmo tempo, mantenha o módulo e os dispositivos móveis para a mesma rede wifi.



Alimente eletricamente a bomba de calor e mantenha pressionado o botão *Temporizador* e o botão de *Aumentar* ao mesmo tempo por 5 segundos. O ícone SET piscará. Quando o indicador Wi-Fi continuar piscando rapidamente, clique em 'Confirm indicator rapidly blink'.



Observações: Quando o ícone do conjunto pisca rapidamente, significa que o controlador está no modo Wi-Fi. Quando piscar lentamente, significa que o controlador a ligar-se à APP. Durante a ligação, se o ícone do conjunto estiver apagado, significa que a ligação da APP com a unidade foi finalizada.

Se o telemóvel não estiver ligado ao Wi-Fi do router, a interface será automaticamente ignorada para a interface a seguir.



Clique em 'go to connect' para configurar o Wi-Fi do telemóvel.


Se o telemóvel já estiver ligado ao Wi-Fi do router, digite a senha e clique em 'Confirmar' na interface seguinte.





Depois de clicar em 'Confirmar', o módulo Wi-Fi, o dispositivo móvel e o router Wi-Fi começam a ser ligados.

Conclua a ligação e a interface passará para o ecrã seguinte.




Nesta interface, o dispositivo (unidade de bomba de calor) pode ser nomeado como desejar. Clique em 'Concluído' para finalizar a instalação do aplicativo. O visor do dispositivo móvel exibirá a interface de controle do aplicativo.

1.4. Operações da App



1. Botão Modificar

Prima o botão para entrar na interface *Modificar*



thermway.

2. Barra de definições de temperatura

Mova a bola para a direita ou esquerda para definir a temperatura.

3. 75° Definir o valor de temperatura

Este valor será alterado de acordo com a localização da bola na barra de ajuste de temperatura.


Tank temp:

4. 24°C Valor da temperature no interior do reservatório.

Este valor é detectado pelo sensor de temperatura da água no tanque de água.

5. Botão *Modo*

Prima o botão de modo para entrar na interface de modo. Na interface de modo, existem dois modos, incluindo o modo de aquecimento e o modo de aquecimento + ventilador.



6. Auto Mode icone Modo de operação da Bomba de calor

De acordo com a seleção do modo, este ícone exibirá Modo automático, Modo de arrefecimento e Modo de aquecimento.


7. Botão **Temporizador**

Prima este botão para entrar na interface do temporizador.

thermway




Prima 'Add' para definer novo horário.




Por favor, nesta interface, defina a hora e o dia para ligar e desligar o temporizador. Após a configuração, clique em 'Save' para confirmar e gravar. A configuração do temporizador será exibida na interface seguinte. Nesta interface, clique em 'Add Schedule' para adicionar outro período 'ligar/desligar'.





Deslize a programação da direita para a esquerda para excluí-la.



8. Botão *On/Off*

Prima este botão para ligar ou desligar a bomba de calor.



Ed.Capitólio | Av.França, 352, 4.6 4050-276 Porto

Portugal

t.: +351 223 263334

s.: www.thermosite.com



ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC

No final da sua vida útil, o producto não deve ser eliminado juntos dos residuos urbanos. Há centros específicos de recolha selectiva estabelecidos pelas administrações municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Serviço. Eliminar em separado um aparelho electrónico (WEEE) significa evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde, derivado de uma eliminação incorrecta, pois os materiais que o compõem podem ser reciclados, obtendo assim uma poupança importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obrigação que se tem que eliminar o aparelho em separado, na embalagem do aparelho aparece o símbolo de um contentor de lixo.